

AIBOX FAQ ガイドシリーズ ①

AIBOX

クイックスタートガイド

初期セットアップから接続までの基本手順



このガイドで扱うこと／扱わないこと

☑ このガイドで解決できること

- USB 接続による起動
- 起動直後の3つの初期設定（言語／ネット接続／Google ログイン）
- ネット接続の5つの選択肢の理解
- 初期設定完了後の運用イメージ
- エンジン連動の自動化（任意機能）

→ 専用ガイドをご覧ください


- 👉 • 電力不足・再起動の問題 → 別冊②へ
- 👉 • HDMI が認識しない／画面が真っ暗 → 別冊③へ
- 👉 • 後席モニターに映像を出したい／再生時だけ消える → 別冊④へ
- 👉 • CarPlay に勝手に切り替わる → 別冊⑤へ
- 👉 • SIM 運用・APN 設定 → 別冊⑥へ
- 👉 • Wi-Fi 接続不良・互換性を優先ON 設定 → 別冊⑦へ
- 👉 • 動画がカクつく・止まる → 別冊⑧へ
- 👉 • アプリが使えない（Disney+／TVer／DIGA 等） → 別冊⑨へ
- 👉 • 映像に上下黒帯が出る／表示ズレ → 別冊⑩へ

このガイドのゴール

このガイドの目指すゴールは『乗車→エンジン始動→再生開始』の3ステップ運用です。



毎回スマホを取り出してテザリングをONにしたり、AIBOX側で接続操作をしたりする手間を最小限にし、乗車からエンタメ視聴までをスムーズに繋げる状態を目指します。




接続の基本（USB接続）

AIBOX クイックスタートガイド" シリーズ (Vol.1)

AIBOX と車両ナビは USB ケーブル 1 本で接続します。

- ・ 付属の USB ケーブル 1 本で AIBOX と車両ナビの通信用 USB ポートを接続することで起動します
- ・ 電力供給は車両側 USB から自動的に行われます



車種や車両側 USB ポートの規格、特に USB 2.0 など旧規格の場合、給電が不足し起動しない／再起動を繰り返す場合があります。その場合は Y 字ケーブルと PD 対応カーチャージャーによる補助電源が有効です。詳細は別冊②をご覧ください。

起動直後の3つの初期設定

初回起動時に表示される画面で、以下の3つを順番に設定します。

① 言語設定



初回起動時に自動表示される画面で、「日本語」を選択します。

② 初回ネット接続



AIBOX をインターネットに接続します。接続方法は5つあり、詳細は次ページ (P6) を参照してください。

③ Google ログイン



Google Play ストアからアカウントにログインすることで、各種アプリのダウンロードが可能になります。

AIBOXのネット接続：5つの選択肢

「AIBOXをインターネットに接続する方法は5通りあります。」



AIBOXのネット接続にBluetoothは使用しません。

AIBOXと車両ナビは付属のUSBケーブル1本で物理接続します。インターネット接続は以下の5つの方法のいずれかで別途設定します。

① スマホテザリング



スマートフォンのインターネット共有（テザリング）機能をONにして接続します。最も手軽な方法。

iPhoneは「インターネット共有」、Androidは「Wi-Fiテザリング」をオンに。

② SIMカード直挿し



5G対応SIM（au／ドコモ／ソフトバンク／楽天モバイル等）をAIBOX本体に直接挿入します。

SIMスロット搭載護速のみ、APN設定の詳細は利画④を参照。

③ CloudSIM（内蔵SIM）



対応機種：P3PRO等。

④ 車内Wi-Fi



車に内蔵されている車内Wi-Fiに接続します。

車種・グレードにより対応有能が異なります。

⑤ モバイル/ポケットWi-Fi



ポケットWi-Fi、車載ルータを別途用意して接続します。

月順固定を避けて袋罫刺で使用したい場合に有効。



各方式の詳細：SIM運用・APN設定 → 別冊⑥ | Wi-Fi／テザリングトラブル → 別冊⑦

エンジン連動の自動化（任意機能）

iPhone の『ショートカット（オートメーション）』機能を利用すると、エンジン始動と同時にテザリングを自動で ON に設定できます。



【条件】 車両 Bluetooth（AIBOX デバイス名）に接続したとき

※Bluetooth はショートカットの起動条件としてのみ使用します。
AIBOX のネット接続用ではありません。



【アクション】 インターネット共有をオン（すぐに実行）



最初の手動 Wi-Fi 接続が一度完了している必要があります。

※この機能は任意です。自動化せず、毎回手動で接続を行っても問題なく利用できます。

困ったときは（症状別ガイド一覧）


ご利用中に困ったことがあれば、症状別の専用ガイド（別冊②～⑩）をご参照ください。

症状	参照ガイド
電源が落ちる／再起動を繰り返す／そもそも起動しない	別冊②
HDMI が認識しない／画面が真っ暗	別冊③
後席モニターに映像を出したい／再生時だけ消える	別冊④
CarPlay に勝手に切り替わる	別冊⑤
SIM カードで運用したい／APN 設定	別冊⑥
ネットが繋がらない／互換性優先をONに設定	別冊⑦
動画がカクつく・止まる	別冊⑧
アプリが使えない（Disney+／TVer／DIGA 等）	別冊⑨
映像に上下黒帯が出る／表示ズレ	別冊⑩

初期設定が完了しました。

エンジンをかけるだけで使い始められる、快適な車内エンタメ空間をお楽しみください。

ご利用中に困ったことがあれば、症状別の専用ガイド（別冊②～⑩）をご参照ください。



— AIBOX FAQ ガイドシリーズ ① 完 —